



DM AUTOTEILE

Anleitung E92/E93 Seitenschwelleransätze



BITTE BEACHTEN!

Sehr geehrter Kunde,

diese Anleitung soll helfen,
die DM Autoteile BMW 3er E92/e93 schwelleransätze und ihre
Komponenten an Ihrem Fahrzeug einfach und schnell zu montie-
ren. Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Umbau ist die
Benutzung einer Hebebühne. Um Beschädigungen zu vermeiden,
empfehlen wir, den Umbau mit einer weiteren Person durch zu
führen. Der Einbau erfolgt an den original Befestigungspunkten
und sollte demnach binnen weniger Stunden umsetzbar sein.

ACHTUNG: Es ist generell ratsam, Arbeiten an Fahrzeugen von
Fachleuten durchführen zu lassen. Ebenfalls kann die Montage
durch einen Laien durchgeführt werden, jedoch übernehmen wir
in diesem Fall keinerlei Haftung für das Produkt.

Nur ein fachgerechter und vollständig nach unserer Anleitung
durchgeführter Umbau, ist für den Straßenverkehr zugelassen.

Benötigte Personen: 1 – 2

Benötigte Zeit (Stunden): 1 – 2 h

Die benötigten Hilfsmittel entnehmen Sie der Liste (Seite 3) "Was
Sie noch benötigen". Wir haben darauf geachtet, dass keinerlei
Spezialwerkzeug benötigt wird.

Wenn Sie Hilfe brauchen, organisieren wir gerne Ihren Einbau bei
einer unserer Partnerwerkstätten.

**BMW 3er E92/e93 schwelleransätze
ist mit folgenden Modellen kompatibel:**

BMW E92 (2006 – 2013) Coupe VFL und FL

Nicht kompatibel für weitere Ausstattungsmodelle!

BMW E93 (2006 – 2013) Cabrio VFL und FL

Nicht kompatibel für weitere Ausstattungsmodelle!

LIEFERUMFANG:

1. 1 x Seitenschwelleransatz links
2. 1 x Seitenschwelleransatz rechts
3. 2 x Klebestreifen für Seitenschwelleransätze
4. Montagematerial

WAS SIE NOCH BENÖTIGEN:**Werkzeug**

- 1 x Kreuz-Schraubendreher



EINBAU:**1. Vorarbeit**

Zunächst gehen wir davon aus, dass an Ihrem Fahrzeug:

- 1.02. Seitenschweller von unten reinigen. (siehe Abbildung 1)

2. Seitenschwelleransätze montieren

- 2.01. Klebestreifen der Seitenschwelleransätze entfernen und in Montageposition bringen. Seitenschwelleransätze andrücken. (siehe Abbildung 2 und 3)
- 2.02. Seitenschwelleransätze von unten mit dem mitgelieferten Montagmaterial verschrauben. (siehe Abbildung 4)
- 2.03. Seitenschwelleransätze auf Festigkeit prüfen. (siehe Abbildung 5)
- 2.04. Grundsätzlich wird empfohlen, die Montage der Seitenschwellerfolie Matt Schwarz durch einen geübten Folierer anbringen zu lassen. Ansonsten empfehlen wir eine telefonische Beratung!



1. Seitenschweller reinigen



2. Klebestreifen entfernen



3. Seitenschwelleransätze in Montageposition bringen und andrücken



4. Ansätze von unten verschrauben



5. Ansätze auf Festigkeit prüfen



6. Spaß haben!