



# DM AUTOTEILE

Anleitung E92/E93 Seitenschweller



**BITTE BEACHTEN!**

Sehr geehrter Kunde,

diese Anleitung soll helfen,  
die DM Autoteile BMW 3er E92/E93 Seitenschweller und ihre  
Komponenten an Ihrem Fahrzeug einfach und schnell zu montie-  
ren. Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Umbau ist die  
Benutzung einer Hebebühne. Um Beschädigungen zu vermeiden,  
empfehlen wir, den Umbau mit einer weiteren Person durch zu  
führen. Der Einbau erfolgt an den original Befestigungspunkten  
und sollte demnach binnen weniger Stunden umsetzbar sein.

**ACHTUNG:** Es ist generell ratsam, Arbeiten an Fahrzeugen von  
Fachleuten durchführen zu lassen. Ebenfalls kann die Montage  
durch einen Laien durchgeführt werden, jedoch übernehmen wir  
in diesem Fall keinerlei Haftung für das Produkt.

Nur ein fachgerechter und vollständig nach unserer Anleitung  
durchgeführter Umbau, ist für den Straßenverkehr zugelassen.

**Benötigte Personen:** 1 – 2

**Benötigte Zeit (Stunden):** 1 – 2 h

Die benötigten Hilfsmittel entnehmen Sie der Liste (Seite 3) "Was  
Sie noch benötigen". Wir haben darauf geachtet, dass keinerlei  
Spezialwerkzeug benötigt wird.

Wenn Sie Hilfe brauchen, organisieren wir gerne Ihren Einbau bei  
einer unserer Partnerwerkstätten.

**BMW 3er E92/E93 Seitenschweller  
ist mit folgenden Modellen kompatibel:**

**BMW E92 (2006 - 2013) Coupe VFL und FL**

Sowohl passend für Serien oder M-Stoßstangen ab  
Werk.

Nicht kompatibel für weitere Ausstattungsmodelle!

**BMW E93 (2006 - 2013) Cabrio VFL und FL**

Sowohl passend für Serien oder M-Stoßstangen ab  
Werk.

Nicht kompatibel für weitere Ausstattungsmodelle!

## LIEFERUMFANG:

---

1. 1 x Seitenschweller links
2. 1 x Seitenschweller rechts

## WAS SIE NOCH BENÖTIGEN:

---

### Werkzeug



1 x Kleine Knarre mit 8er Nuss

### Anbaumaterial

12 x selbstschneidende Kreuzschrauben



**EINBAU:****1. Vorarbeit / Alte Seitenschweller abmontieren**

Zunächst gehen wir davon aus, dass an Ihrem Fahrzeug:

- 1.01. Die Original Seitenschweller demontiert wurden. Hierzu die Schrauben von unten lösen und den Seitenschweller abziehen. (siehe Abbildung 1)
- 1.02. Unsere E92/E93 Seitenschweller bereits lackiert sind.

**2. Seitenschweller montieren**

- 2.01. original Halteclips abnehmen und an den neuen Seitenschweller anbringen. (siehe Abbildung 2)
- 2.02. Seitenschweller anlegen und an den originalen Haltepunkten einrasten lassen. (siehe Abbildung 3 und 4)
- 2.03. Seitenschweller und den alten Spritzschutz von unten an den original Haltepunkte verschrauben (8 Schrauben). (siehe Abbildung 5)
- 2.04. Seitenschweller auf Festigkeit prüfen. (siehe Abbildung 6)



1. Ausgangssituation



2. Clips übernehmen



3. Seitenschweller anlegen



4. Seitenschweller andrücken



5. Seitenschweller von unten verschrauben



6. ...Optik genießen!