

# DM // AUTOTEILE

## Anleitung BMW 3er G20/G21 Frontspoiler



§ 22 - 14100



REVISION: 01.01.2020

DM-Autoteile GmbH - Kruppstraße 53 - 59227 Ahlen - Tel.: +49 (0)23 82 / 7664 000 - [www.dm-autoteile.de](http://www.dm-autoteile.de)

**BITTE BEACHTEN!****Sehr geehrter Kunde,**

diese Anleitung soll helfen, die DM Autoteile BMW 3er G20/G21 Frontspoiler Flaps an Ihrem Fahrzeug einfach und schnell zu montieren.

Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Umbau ist die Benutzung einer Hebebühne. Um Beschädigungen zu vermeiden, empfehlen wir, den Umbau mit einer weiteren Person durchzuführen. Der Einbau erfolgt an den original Befestigungspunkten und sollte demnach binnen weniger Stunden umsetzbar sein.

**ACHTUNG:** Es ist generell ratsam, Arbeiten an Fahrzeugen von Fachleuten durchführen zu lassen. Ebenfalls kann die Montage durch einen Laien durchgeführt werden, jedoch übernehmen wir in diesem Fall keinerlei Haftung für das Produkt.

Nur ein fachgerechter und vollständig nach unserer Anleitung durchgeführter Umbau, ist für den Straßenverkehr zugelassen.

**Benötigte Personen: 1****Benötigte Zeit: 1 Stunde**

Die benötigten Hilfsmittel entnehmen Sie der Liste (Seite 3) "Was Sie noch benötigen". Wir haben darauf geachtet, dass keinerlei Spezialwerkzeug benötigt wird.

Wenn Sie Hilfe brauchen, organisieren wir gerne den Einbau in unserer hauseigenen Werkstatt.

**BMW 3er G20/G21 Frontspoiler**

**ist mit folgenden Modellen kompatibel:**

**BMW G20 Limousine (Bj. 2019 - Heute)**

für M-Stoßstangen ab Werk oder Hausmarkenstoßstangen.

**BMW G21 Touring (Bj. 2019 - Heute)**

für M-Stoßstangen ab Werk oder Hausmarkenstoßstangen.

## Lieferumfang:

---

- 1x Frontspoiler
- 2x Flaps links / rechts
- 1x Schrauben
- 1x 3M Klebeband



DM // AUTOTEILE  
PREMIUM

## WAS SIE NOCH BENÖTIGEN:

---

### Werkzeug

-  1x Kreuzschraubendreher
-  1x Popnietenzange
-  1x 5mm Bohrer

## Montage:



Bild 1: Flaps verschrauben



Bild 2: Schnappmuttern aufstecken



Bild 3: Frontspoiler inkl. Flaps montieren



Bild 4: 4 Löcher vorbohren

1. Stoßstange unterhalb mit Silikonreiniger reinigen.
2. Flapsträger mit 3x Schrauben unterhalb der Stoßstange beidseitig verschrauben (siehe Bild 1).
3. Die mitgelieferten 6x Schnappmuttern pro Flapträger aufstecken (siehe Bild 2).
4. Frontspoiler inkl. Flaps an die vorher montierten Flapsträger mit den mitgelieferten 6x Kreuzschrauben verschrauben (siehe Bild 3).
5. Vor dem vernieten mit einem 5mm Bohrer 4 Löcher vorbohren (siehe Bild 4).
6. In der mitte des Frontspoilers die 4x Nieten aus dem Lieferumfang vernieten (siehe Bild 5).



Bild 5: Nieten vernieten

VORHER / NACHHER:



§ 22 - 14100

Version 01.2020 - BMW 3er G20/G21 Frontspoiler Flaps - Letzte Revision: 01.07.2020, 17:00 Uhr