

DM // AUTOTEILE

Anleitung BMW 3er G20/G21 Kühlergrill



REVISION: 01.01.2020

DM-Autoteile GmbH - Kruppstraße 53 - 59227 Ahlen - Tel.: +49 (0)23 82 / 7664 000 - www.dm-autoteile.de

BITTE BEACHTEN!**Sehr geehrter Kunde,**

diese Anleitung soll helfen, die DM Autoteile BMW 3er G20/G21 Kühlergrill und ihre Komponenten an Ihrem Fahrzeug einfach und schnell zu montieren.

Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Umbau ist die Benutzung einer Hebebühne. Um Beschädigungen zu vermeiden, empfehlen wir, den Umbau mit einer weiteren Person durchzuführen. Der Einbau erfolgt an den original Befestigungspunkten und sollte demnach binnen weniger Stunden umsetzbar sein.

ACHTUNG: Es ist generell ratsam, Arbeiten an Fahrzeugen von Fachleuten durchführen zu lassen. Ebenfalls kann die Montage durch einen Laien durchgeführt werden, jedoch übernehmen wir in diesem Fall keinerlei Haftung für das Produkt.

Nur ein fachgerechter und vollständig nach unserer Anleitung durchgeführter Umbau, ist für den Straßenverkehr zugelassen.

Benötigte Personen: 1**Benötigte Zeit: 30 Minuten**

Die benötigten Hilfsmittel entnehmen Sie der Liste (Seite 3) "Was Sie noch benötigen". Wir haben darauf geachtet, dass keinerlei Spezialwerkzeug benötigt wird.

Wenn Sie Hilfe brauchen, organisieren wir gerne den Einbau in unserer hauseigenen Werkstatt.

BMW 3er G20/G21 Kühlergrill

ist mit folgenden Modellen kompatibel:

BMW G20 Limousine (Bj. 2019 - Heute)

BMW G21 Touring (Bj. 2019 - Heute)

HINWEIS: Wahlweise mit/ohne Kamerasystem.
Vor der Montage Ausstattungshinweis überprüfen!

Lieferumfang:

1x Satz Kühlergrill links+rechts



DM // AUTOTEILE
PREMIUM

WAS SIE NOCH BENÖTIGEN:

Werkzeug

-  1x Demontagekeil
-  1x kleine Knarre mit 30er Torx
-  1x Schraubendreher

Montage:

Bild 1: Motorhaube öffnen



Bild 2: Spreiznieten lösen



Bild 3: Abdeckung entfernen



Bild 4: 30er Torx Schraube lösen

1. Motorhaube öffnen (siehe Bild 1) und anschließend 6x Spreiznieten mit einem Demontagekeil von der Abdeckkappe lösen und entfernen (siehe Bild 2+3).
2. Eine 30er Torx Schraube lösen (siehe Bild 4).
3. Mit einem Schraubendreher von oben die 6 Rastnasen eindrücken und den Kühlergrill **vorsichtig** nach vorne lösen (siehe Bild 5+6).
4. Den neuen Kühlergrill einsetzen und dann in umgekehrter Reihenfolge zurückbauen (siehe Bild 7).



Bild 5: Rastnasen eindrücken



Bild 6: Kühlergrill lösen



Bild 7: Neuen Kühlergrill austauschen und befestigen

VORHER / NACHHER:



§ 22 - 14059

Version 01.2020 - BMW 3er G20/G21 Kühlergrill - Letzte Revision: 01.01.2020, 17:00 Uhr