

# DM AUTOTEILE

## Anleitung BMW 5er G30/G31 Seitenschweller



§ 22 - 14110



REVISION: 01.07.2019

DM-Autoteile GmbH - Kruppstraße 53 - 59227 Ahlen - Tel.: +49 (0)23 82 / 7664 000 - [www.dm-autoteile.de](http://www.dm-autoteile.de)

**BITTE BEACHTEN!****Sehr geehrter Kunde,**

diese Anleitung soll helfen, die DM Autoteile BMW 5er G30/G31 Seitenschweller und ihre Komponenten an Ihrem Fahrzeug einfach und schnell zu montieren.

Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Umbau ist die Benutzung einer Hebebühne. Um Beschädigungen zu vermeiden, empfehlen wir, den Umbau mit einer weiteren Person durchzuführen. Der Einbau erfolgt an den original Befestigungspunkten und sollte demnach binnen weniger Stunden umsetzbar sein.

**ACHTUNG:** Es ist generell ratsam, Arbeiten an Fahrzeugen von Fachleuten durchführen zu lassen. Ebenfalls kann die Montage durch einen Laien durchgeführt werden, jedoch übernehmen wir in diesem Fall keinerlei Haftung für das Produkt.

Nur ein fachgerechter und vollständig nach unserer Anleitung durchgeführter Umbau, ist für den Straßenverkehr zugelassen.

**Benötigte Personen: 1 - 2****Benötigte Zeit: 1 Stunde**

Die benötigten Hilfsmittel entnehmen Sie der Liste (Seite 3) "Was Sie noch benötigen". Wir haben darauf geachtet, dass keinerlei Spezialwerkzeug benötigt wird.

Wenn Sie Hilfe brauchen, organisieren wir gerne den Einbau in unserer hauseigenen Werkstatt.

**BMW 5er G30/G31 Seitenschweller****ist mit folgenden Modellen kompatibel:****BMW G30 Limousine (Bj. 2017 - Heute)**

Sowohl passend für Serien oder M-Stoßstangen ab Werk.

**Nicht kompatibel für M5!**

**BMW G31 Touring (Bj. 2017 - Heute)**

Sowohl passend für Serien oder M-Stoßstangen ab Werk.

LIEFERUMFANG:

---

2x Seitenschweller links / rechts



WAS SIE NOCH BENÖTIGEN:

---

Werkzeug



1x Knarre mit 8er Nuss

**MONTAGE:**

1. Schrauben mit 8er Nuss unterhalb der Seitenschweller entfernen, auch 1x Befestigung an der Radhausschale (siehe Bild 1).
2. Tür öffnen und original Seitenschweller aus der Befestigung lösen.
3. Seitenschweller vollständig entfernen (siehe Bild 2).
4. Neue Seitenschweller in den originalen Befestigungspunkten einrasten lassen und mit den originalen Schrauben befestigen.
5. Nach erfolgreicher Montage, die neue Optik genießen (siehe Bild 3)!



Bild 1: Schrauben unterhalb der Seitenschweller entfernen



Bild 2: Seitenschweller vollständig entfernen



Bild 3: Nach erfolgreicher Montage, die neue Optik genießen

VORHER / NACHHER:

