



DM AUTOTEILE

Anleitung E36 Seitenschweller



BITTE BEACHTEN!

Sehr geehrter Kunde,

diese Anleitung soll helfen,
die DM Autoteile BMW 3er E36 Seitenschweller und ihre
Komponenten an Ihrem Fahrzeug einfach und schnell zu montie-
ren. Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Umbau ist die
Benutzung einer Hebebühne. Um Beschädigungen zu vermeiden,
empfehlen wir, den Umbau mit einer weiteren Person durch zu
führen. Der Einbau erfolgt an den original Befestigungspunkten
und sollte demnach binnen weniger Stunden umsetzbar sein.

ACHTUNG: Es ist generell ratsam, Arbeiten an Fahrzeugen von
Fachleuten durchführen zu lassen. Ebenfalls kann die Montage
durch einen Laien durchgeführt werden, jedoch übernehmen wir
in diesem Fall keinerlei Haftung für das Produkt.

Nur ein fachgerechter und vollständig nach unserer Anleitung
durchgeführter Umbau, ist für den Straßenverkehr zugelassen.

Benötigte Personen: 1 – 2

Benötigte Zeit (Stunden): 1 h

Die benötigten Hilfsmittel entnehmen Sie der Liste (Seite 3) "Was
Sie noch benötigen". Wir haben darauf geachtet, dass keinerlei
Spezialwerkzeug benötigt wird.

Wenn Sie Hilfe brauchen, organisieren wir gerne Ihren Einbau bei
einer unserer Partnerwerkstätten.

**BMW 3er E36 Seitenschweller
ist mit folgenden Modellen kompatibel:**

alle E36 Modelle (1990-1999)
ohne Einschränkungen

LIEFERUMFANG:

1. 1 x Seitenschweller links
2. 1 x Seitenschweller rechts
3. 1 x Montagematerial

WAS SIE NOCH BENÖTIGEN:

Werkzeug



1 x Kleine Knarre mit 8er Nuss

Anbaumaterial

12 x selbstschneidende Kreuzschrauben



EINBAU:**1. Vorarbeit / Alte Seitenschweller abmontieren**

Zunächst gehen wir davon aus, dass an Ihrem Fahrzeug:

- 1.01. Die Original Seitenschweller demontiert wurden. (siehe Abbildung 1)
- 1.02. Unsere E36 Seitenschweller bereits lackiert sind.

2. Seitenschweller montieren

- 2.01. Seitenschweller anlegen und an den originalen Haltepunkten einclippen. (siehe Abbildung 2)
- 2.03. Um das ganze zu sichern, werden die Seitenschweller von unten, an den Original Haltepunkten verschraubt. (siehe Abbildung 4)
- 2.04. Seitenschweller auf Festigkeit prüfen. (siehe Abbildung 5)



1. Seitenschweller entfernen



2. Seitenschweller anlegen



3. Seitenschweller auf richtige Positionierung überprüfen



4. Von unten Verschrauben



4. Seitenschweller auf Halt prüfen