



DM AUTOTEILE

Anleitung E39 Heckstoßstange



§ 22 31547

BITTE BEACHTEN!

Sehr geehrter Kunde,

diese Anleitung soll helfen, die DM Autoteile BMW 5er E39 Heckstoßstange und ihre Komponenten an Ihrem Fahrzeug einfach und schnell zu montieren. Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Umbau ist die Benutzung einer Hebebühne. Um Beschädigungen zu vermeiden, empfehlen wir, den Umbau mit einer weiteren Person durchzuführen. Der Einbau erfolgt an den original Befestigungspunkten und sollte demnach binnen weniger Stunden umsetzbar sein.

ACHTUNG: Es ist generell ratsam, Arbeiten an Fahrzeugen von Fachleuten durchführen zu lassen. Ebenfalls kann die Montage durch einen Laien durchgeführt werden, jedoch übernehmen wir in diesem Fall keinerlei Haftung für das Produkt.

Nur ein fachgerechter und vollständig nach unserer Anleitung durchgeführter Umbau, ist für den Straßenverkehr zugelassen.

Benötigte Personen: 1 – 2

Benötigte Zeit (Stunden): 1 – 2 h

Die benötigten Hilfsmittel entnehmen Sie der Liste (Seite 3) "Was Sie noch benötigen". Wir haben darauf geachtet, dass keinerlei Spezialwerkzeug benötigt wird.

Wenn Sie Hilfe brauchen, organisieren wir gerne Ihren Einbau bei einer unserer Partnerwerkstätten.

**BMW 5er E39 Heckstoßstange
ist mit folgenden Modellen kompatibel:**

alle E39 Modelle Limousine und Touring (1995-2004)

Optional mit PDC. Bitte bei der Bestellung prüfen.

LIEFERUMFANG:**1. 1 x Heckstoßstange** (optional mit PDC= Einparkhilfe)

1 x Diffusor

(kompatibel ausschließlich mit originaler M-Stoßstange
oder unserem Umbau Paket)

1 x Leiste links

1 x Leiste rechts

1 x Abschlepphakenabdeckung für die Heckstoßstange

4 x PDC Halter (optional wenn mit PDC bestellt)

**WAS SIE NOCH BENÖTIGEN:****Werkzeug**

1 x Kleine Knarre mit 10er Nuss



1 x Kleine Knarre mit 25er Torx



1 x Kleine Knarre mit 30er Torx



1 x Kreuzschraubendreher

Anbaumaterial

7 x selbstschneidende Kreuzschrauben

EINBAU:**1. Vorarbeit / Alte Stoßstange abmontieren**

Zunächst gehen wir davon aus, dass an Ihrem Fahrzeug:

- 1.01. Original Stoßstange demontiert wurden. (siehe Abbildung 1)
- 1.02. Unsere E39 Heckstoßstange bereits lackiert ist.
- 1.03. Der Stoßstangenträger aus der original Stoßstange herausgebaut wurde.
- 1.04. Optional wenn mit PDC: PDC-Sensoren entfernen.

2. Stoßstange montieren

- 2.01. Zunächst übernehmen wir den original Stoßstangenträger, indem wir ihn von hinten in die Stoßstange legen und sichern. (siehe Abbildung 3)
- 2.02. Optional wenn mit PDC: PDC-Sensoren von hinten in die Stoßstange eingesetzt.
- 2.03. Die Stoßstange in geeigneter Montageposition am Fahrzeug anbringen und an original Haltepunkten montieren.
- 2.04. Unterboden und Radkästen an die Stoßstange anschrauben.
- 2.05. Leisten und Abschlepphakenabdeckung an Stoßstange anbringen.

3. Heckdiffusor montieren

- 3.01. Den Heckdiffusor in geeigneter Montageposition am Fahrzeug unterhalb einclipsen.
- 3.02. Den Heckdiffusor oberhalb der Stoßstange an Original Befestigungspunkten verschrauben.
- 3.03. Den Heckdiffusor auf Festigkeit prüfen. (siehe Abbildung 4)

