



DM AUTOTEILE

Anleitung F10/F11 Heckdiffusor



BITTE BEACHTEN!

Sehr geehrter Kunde,

diese Anleitung soll helfen, die DM Autoteile BMW 5er F10/F11 Heckdiffusor und ihre Komponenten an Ihrem Fahrzeug einfach und schnell zu montieren. Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Umbau ist die Benutzung einer Hebebühne. Um Beschädigungen zu vermeiden, empfehlen wir, den Umbau mit einer weiteren Person durchzuführen. Der Einbau erfolgt an den original Befestigungspunkten und sollte demnach binnen 30 Minuten umsetzbar sein.

ACHTUNG: Es ist generell ratsam, Arbeiten an Fahrzeugen von Fachleuten durchführen zu lassen. Ebenfalls kann die Montage durch einen Laien durchgeführt werden, jedoch übernehmen wir in diesem Fall keinerlei Haftung für das Produkt.

Nur ein fachgerechter und vollständig nach unserer Anleitung durchgeführter Umbau, ist für den Straßenverkehr zugelassen.

Benötigte Personen: 1
Benötigte Zeit (Stunden): 0,5 h

Die benötigten Hilfsmittel entnehmen Sie der Liste (Seite 3) "Was Sie noch benötigen". Wir haben darauf geachtet, dass keinerlei Spezialwerkzeug benötigt wird.

Wenn Sie Hilfe brauchen, organisieren wir gerne Ihren Einbau bei einer unserer Partnerwerkstätten.

**BMW 5er F10/F11 Heckdiffusor
ist mit folgenden Modellen kompatibel:**

BMW F10 (2010 - 2016) Limousine

nur für Fahrzeuge mit M-Sportpaket / M-Technik ab Werk
Hinweis: Je nach Motorisierung unterschiedliche Auspuffeinlässe vorhanden!

BMW F11 (2010 - 2016) Touring

nur für Fahrzeuge mit M-Sportpaket / M-Technik ab Werk
Hinweis: Je nach Motorisierung unterschiedliche Auspuffeinlässe vorhanden!

Hinweis: alle Diffusoren nur passend für M-Paket / M-Technik ab Werk oder unsere 1447!

LIEFERUMFANG:

1. 1 x Diffusor
(kompatibel ausschließlich mit originaler M-Stoßstange
oder unserem Umbau Paket)
2. Montagematerial ist auch inklusive

WAS SIE NOCH BENÖTIGEN:**Werkzeug**

1 x Kreuzschraubendreher

Anbaumaterial

7 x selbstschneidende Kreuzschrauben



EINBAU:**1. Heckdiffusor montieren**

- 1.01. Den Heckdiffusor in geeigneter Montageposition am Fahrzeug bringen und oberhalb einclippen. (siehe Abbildung 1 und 2)
- 1.02. Die Clips von innen mit den mitgelieferten Klammern fixieren.
- 1.03. Den Heckdiffusor unterhalb des Fahrzeuges an Original Befestigungspunkten mit Unterbodenschutz verschrauben. (siehe Abbildung 3)
- 1.04. Den Heckdiffusor auf Festigkeit prüfen. (siehe Abbildung 4 und 5)





DM AUTOTEILE

Anleitung F10 Heckstoßstange

